

Conformiteitverklaring

Hierbij verklaren wij dat het volgende product:

Omikron CallHelp 400TC

aan alle productnormen, keuringen en veiligheidseisen volgens de richtlijnen 1995/5/EG (R&TTE-RL) voldoet.

Product omschrijving: RS232 en Telefoon interface, ten behoeve van CallHelp 400TX oproepsysteem.



Omikron-Europe B.V.
Kolenbrandersstraat 20D
2984 AT Ridderkerk
Nederland
tel. 00 31 (0) 180 - 417011
fax. 00 31 (0) 180 - 461213
web: <http://www.omikron-europe.com>
e-mail: info@omikron-europe.com

Ridderkerk, 1.06.2004

A.M. de Raad

Beschrijving CallHelp 400TC interface.

De Omikron CallHelp 400TC interface is een interface om aan te sluiten achter een telefooncentrale op een vrije toestelpoort die niet vanaf de infrastructuur aankiesbaar is, om zodoende via de telefoon oproepen te kunnen plaatsen.

Tevens kan met de RS232 aansluiting met de daarvoor benodigde software Omikron CallHelp 400CS (*optioneel) De zender/bdienpost Omikron CallHelp 400TX via een PC(Computer) bediend worden.

De werking via de telefoon interface is eenvoudig, u kiest met een telefoontoestel het nummer van de interne toestelaansluiting waarop de CallHelp 400TC aangesloten is en toetst na aannemen door de 400TC met een pieptoon, via Uw telefoon de oproep- en de boodschap code in van de oproep die U wilt doen. Hierna wordt nogmaals de pieptoon gehoord waarna automatisch de verbinding verbroken wordt.

Het invoeren moet binnen 10 seconden na de eerste "piep" toon gebeuren, anders wordt automatisch de verbinding verbroken.

Voor een gedetailleerde gebruiksaanwijzing om oproepen te plaatsen en uitleg van de verschillende instelbare systemen en mogelijkheden verwijzen wij naar de handleidingen van de Omikron CallHelp 400TX zender/bdienpost en de Omikron CallHelp 400RX ontvanger.

Oproepen via de telefoon met de Omikron CallHelp 400TC.

1. Bel het interne toestelnummer op van de aansluiting waarop de Omikron CallHelp 400TC aangesloten is.
2. Vervolgens hoort u een "piep" toon als de lijn aangenomen wordt.
3. Hierna kunt u beginnen met het invoeren van de oproep- en boodschapcode.
4. Voor oproepen met een zender/bdienpost ingesteld als 9L, 9LPlus of 99L dient u altijd 3 cijfers in te voeren gevolgd door een [*]. Is de zender/bdienpost ingesteld als 999L, dan voert u 6 cijfers in.
5. Om de "Group" oproep toets te activeren dient u een [#] in te toetsen.
6. Na invoeren wordt automatisch afgesloten met een "piep" toon, waarna tevens de verbinding wordt verbroken.
7. Vervolgens zal de bedienpost Omikron CallHelp 400TX de oproep gaan uitzenden.

Voorbeeld:

Kies via de telefoon het interne toestelnummer van de Omikron CallHelp 400TC, bij het aannemen van de lijn, na het horen van de "piep" toon, als de Omikron CallHelp 400TX bedienpost is ingesteld voor gebruik als:

9L : toets op de telefoon altijd in [0 0] daarna de vrije boodschapcode [0 - 9], gevolgd door [*] **Voorbeeld:** " roep alle ontvangers op met boodschapcode " 6 " in het display. Toets in: [0 0 6 *].

9LPlus: toets op de telefoon altijd in [0] daarna de vrije oproepcode [0 - 9] en daarna altijd [0 *] **Voorbeeld:** " roep ontvangernummer " 8 " op." Toets in: [0 8 0 *].

99L: toets op de telefoon 3 nummers in van oproep- en boodschap code, gevolgd door [*] **Voorbeeld:** roep ontvangernummer " 17 " op met boodschapcode " 6 " in het display. Toets in: [1 7 6 *].

999L: toets op de telefoon 6 vrije nummers in van oproep- en boodschapcode. **Voorbeeld:** roep ontvangers "0 2 0" t/m "0 2 9" op met "4 5 6" in het display. Toets in: [0 2 # 4 5 6].

Hierna krijgt u een "piep" toon te horen, de verbinding wordt verbroken, en de oproep wordt uitgezonden.

Gebruiksaanwijzing van de Omikron CallHelp 400TC interface.

Aansluiten interface op Omikron CallHelp 400TX bedienpost.

Zet de bedienpost CallHelp400TX "uit". Sluit **uitsluitend** de bijgeleverde kabel aan op de Omikron CallHelp 400TC in de daarvoor bestemde modulaire aansluiting met kenmerk "main unit" op de achterzijde van de 400TC interface en de andere kant van de kabel op de bedienpost Omikron CallHelp 400TX in de modulaire aansluiting met kenmerk "Tel/PC Box".

Indien nodig kunt u, terwijl de bedienpost "**uit**" staat, tevens de bedrading van de telefoonaansluiting en/of de RS232 aansluiting (*Optie 400CS) aanbrengen. Raadpleeg altijd eerst een bevoegd installateur/ systeembeheerder voor de juiste wijze van installeren en aansluiten.

Het is niet toegestaan de Omikron 400TC rechtstreeks aan de infrastructuur aan te sluiten, sluit deze altijd achter een telefooncentrale aan op een vrije analoge toestelpoort die niet vanaf "buiten" aankiesbaar is met belspanning en doorgave van DTMF toetstones. Raadpleeg hiervoor altijd uw telecom leverancier/installateur



personenzoeksystemen