

## Snelstart handleiding Omikron CallHelp 400 systeem.

**1.** Stel als volgt de zender/bedienpost Omikron CallHelp 400TX als volgt in als 999L. Zet de zender/bedienpost uit, wacht 10 seconden en zet hem weer aan. Na 5 seconden gaat in het midden van de bovenkant de groene LED 5 seconden lang branden. Terwijl de groene LED brandt drukt u op de **[Program]** toets van de zender/bedienpost en u houdt hem ingedrukt. Druk vervolgens op de **[Group]** toets. Het display toont “ \_ “. Laat nu beide toetsen los. Toets **[ 3 ]**. Het display toont eerst de huidige instelling en vervolgens “ 5 - \_ ”. Toets **[ 4 ]**. Het display toont “ 999 ”. Druk daarna op **[Cancel]**.

**2.** Stel als volgt de zender/bedienpost Omikron CallHelp 400TX in voor gebruik met of zonder steunzenders. Zet de zender/bedienpost uit, wacht 10 seconden en zet hem weer aan. Na 5 seconden gaat de groene LED 5 seconden lang branden. Terwijl de groene LED brandt drukt u op de **[Program]** toets van de zender/bedienpost en u houdt hem ingedrukt. Druk vervolgens op de **[Group]** toets. Het display toont “ \_ “. Laat nu beide toetsen los. Toets **[ 1 ]**. Het display toont “ \_ \_ ”. Toets **[ 3 5 ]**. Het display toont eerst de huidige instelling, daarna “ \_ \_ \_ ”. Voor gebruik **zonder** steunzender, toets in **[ 0 0 0 ]**, het display schakelt om en toont “ \_ \_ \_ ” toets **[ 0 0 0 ]**. Voor gebruik **met** steunzender toets **[ 1 1 1 ]**, het display schakelt om en toont “ \_ \_ \_ ” toets **[ 1 1 1 ]**. Druk daarna op **[Cancel]**.

**3.** Stel als volgt de systeemcode van zender/bedienpost Omikron CallHelp 400TX in. Zet de zender/bedienpost uit, wacht 10 seconden en zet hem weer aan. Na 5 seconden gaat de groene LED 5 seconden lang branden. Terwijl de groene LED brandt drukt u op de **[Program]** toets van de zender/bedienpost en u houdt hem ingedrukt. Druk vervolgens op de **[Group]** toets. Het display toont “ \_ “. Laat nu beide toetsen los. Toets **[ 1 ]**. Het display toont “ \_ \_ ”. Toets **[ 0 0 ]**. Het display toont eerst de huidige instelling en vervolgens “ \_ \_ \_ ”, toets nu bijvoorbeeld de 3 laatste cijfers van het serienummer in. Druk daarna op **[Cancel]**.

**4.** Markeer de steunzender(s) met opeenvolgende nummers van **01 t/m 99**.

**5.** Steek de voedingsadapter in een stopcontact en sluit hem aan op de 12V DC ingang, maar zet de steunzender nog niet aan.

**6.** Steek een rechtgebogen paperclip door het gaatje met kenmerk “Learn” aan de achterzijde van steunzender nummer 01. Daarmee drukt u de programmeerschakelaar in. Houd deze ingedrukt.

**7.** Zet de steunzender aan met de on/off schakelaar op de achterzijde. Wacht totdat de “Learn” LED uitgaat en enkele seconden daarna weer aan gaat. Daarna kunt u de paperclip loslaten en verwijderen.

**8.** Meld de eerste steunzender als volgt aan. Toets op de zender/bedienpost CallHelp 400TX **[Cancel]** in, gevolgd door **[ 0 1 0 0 0 0 ]** en druk vervolgens op **[Call/Help]**. In het display verschijnt “ **b 0 1** ”. Wacht totdat alle activiteit van de “Receive” en “Transmit” LED aan de voorzijde van de steunzender is gestopt en het display van de zender/bedienpost “ **E 0 1** ” weergeeft. Dit duurt anderhalve minuut. Zet de steunzender **niet** uit.

**9.** Herhaal nu de bovenstaande procedure vanaf **punt 5** voor iedere volgende steunzender: toets **[ 0 2 0 0 0 0 ]** voor steunzender nummer 02 (in het display verschijnt “ **b 0 2** ” en “ **E 0 2** ”), toets **[ 0 3 0 0 0 0 ]** voor steunzender nummer 03 enzovoort. (in het display verschijnt “ **b 0 3** ” en “ **E 0 3** ”). Laat de geprogrammeerde steunzenders aan staan.

**10.** Nadat alle steunzenders geprogrammeerd zijn, moet het systeem weten wat de laatste steunzender is. Zet de zender/bedienpost uit, wacht 10 seconden en zet hem weer aan. Kijk nu meteen op de bovenkant. Na 5 seconden ziet u de groene LED gaan branden. Terwijl de groene LED brandt drukt u op de **[Program]** toets van de zender/bedienpost en u houdt hem ingedrukt. Druk vervolgens op de **[Group]** toets. Het display toont “ \_ “. Laat nu beide toetsen los. Toets **[ 2 ]**. Het display toont “ **d 0 0** ”. De zender/bedienpost zoekt nu automatisch de laatste steunzender op en programmeert hem als zodanig. Als u bijvoorbeeld vijf steunzenders geprogrammeerd heeft, zal het display van de zender/bedienpost na minstens een minuut “ **L 0 5** ” tonen ten teken dat hij steunzender nummer 05 als laatste herkend en ingesteld heeft. Laat de steunzenders aan staan.

**11.** Meld als volgt een ontvanger Omikron CallHelp 400RX aan op de zender/bedienpost: **druk** de aan/uit schakelaar van de ontvanger **in** en schuif hem naar een van de beide “aan” posities terwijl u hem **ingedrukt** houdt. Het display toont achtereenvolgens de systeemcode, het ontvagnummer en daarna “ ≡ ”, “ 1A ” of “ **1b** ”. Toets op de zender/bedienpost **Cancel** in, gevolgd door **[ 0 0 0 0 0 0 ]**. Toets **[Call/Help]**. De ontvanger piept ter bevestiging. Laat de ontvanger aan staan.

**12.** Zet de zender/bedienpost uit, wacht 10 seconden en zet hem weer aan. Na 5 seconden gaat de groene LED branden. Terwijl de groene LED brandt drukt u op de **[Program]** toets van de zender/bedienpost en u houdt hem ingedrukt. Druk vervolgens op de **[Group]** toets. Het display toont “ \_ ”. Laat nu beide toetsen los. Toets **[ 1 ]**. Het display toont “ \_ \_ ”. Toets **[ 0 0 ]** Het display toont eerst de huidige instelling en vervolgens “ \_ \_ \_ ”. Toets nu dezelfde code in. Hierna zendt de zender/bedienpost gedurende 20 minuten een oplopende cijferreeks uit. Deze wordt door de ontvanger die u heeft aangemeld, ontvangen.

**13.** Neem de steunzenders met hun voedingsadapters uit het stopcontact. De steunzenders worden nu gevoed door hun noodstroomvoorziening. U ziet de LEDs op de steunzenders uit gaan, behalve de POWER LED, welke gaat knipperen. Neem de ontvanger CallHelp 400RX mee, samen met alle steunzenders inclusief hun adapters. Loop bij de zender/bedienpost vandaan totdat de ontvanger niet meer reageert. Neem enkele stappen terug tot waar de ontvanger weer wel goed bereik heeft en plaats daar steunzender nummer 01. Loop vervolgens door tot waar u buiten het bereik van steunzender nummer 01 bent. Loop terug tot waar u weer goede ontvangst heeft en plaats daar steunzender nummer 02. Neem nooit de uiterste bereiken, maar zorg voor een goed overlappend dekkinggebied. Herhaal deze procedure voor alle steunzenders. Nadat alle steunzenders geplaatst zijn, beëindigt u de testuitzending door op **[Cancel]** van de zender/bedienpost te drukken.

**14.** Nu kunt U het systeem instellen voor gebruik als 9L, 9LPlus of 99L. De ontvangers kunnen nu geprogrammeerd worden, en indien nog niet gebeurd, kan de optionele apparatuur aangesloten worden (terwijl de apparatuur **uit** staat.).

Voor een gedetailleerde beschrijving van het CallHelp 400 systeem verwijzen wij naar de desbetreffende handleidingen.