

Conformiteitverklaring

Hierbij verklaren wij dat het volgende product:

Omikron CallHelp 400CS

aan alle productnormen, keuringen en veiligheidseisen volgens de richtlijnen 1995/5/EG (R&TTE-RL) voldoet.

Product omschrijving: Kabel aansluit set RS232 en PC software, ten behoeve van CallHelp 400TX oproepsysteem.



Omikron-Europe B.V.
Kolenbrandersstraat 20D
2984 AT Ridderkerk
Nederland
tel. 00 31 (0) 180 - 417011
fax. 00 31 (0) 180 - 461213
web: <http://www.omikron-europe.com>
e-mail : info@omikron-europe.com

Ridderkerk,
01.06.2004

A.M. de Raadt

Beschrijving CallHelp 400CS software.

De Omikron CallHelp 400CS software is een programma om met een PC waarop Windows 95, 98, 2000 of XP geïnstalleerd is de Omikron CallHelp 400TX te bedienen.

Na opstarten van de software ziet u een grafische afbeelding van de zender/bedienpost CallHelp 400TX op het PC beeldscherm. Indien de bedienpost wordt gevonden ziet u op het scherm staan "connected to com port x". Gevolgd door de boodschap "Transmitter ready".

Gebruiksaanwijzing.

Op dezelfde wijze als met het toetsenbord van de zender/bedienpost CallHelp 400TX voert u nu met een muis of numeriek getal de oproep- en boodschapcode in.

Oproepen naar een bedienpost ingesteld als 9L, 9LPlus, 99L, 999L dienen als volgt te worden ingevoerd:

9L : Voer in [0 0] daarna de vrije boodschapcode [0 - 9]
Voorbeeld: " roep alle ontvangers op met boodschapcode " 6 " in het display. Voer in: [0 0 6].

9LPlus: Voer in [0] daarna de vrije oproepcode [0 - 9] en daarna altijd [0] **Voorbeeld:** " roep ontvangersnummer " 8 " op." Voer in: [0 8 0].

99L: Voer 3 vrije nummers in van oproep- en boodschap code.
Voorbeeld: roep ontvangersnummer " 17 " op met boodschapcode " 6 " in het display. Voer in: [1 7 6].

999L: Voer 6 vrije nummers in van oproep- en boodschapcode.
Voorbeeld: roep ontvangers "0 2 0" t/m "0 2 9" op met "4 5 6" in het display. Voer in: [0 2 Group 4 5 6].

Druk na invoeren op de toets [Call/Help] .

Voor de exacte gebruikshandleiding om oproepen te plaatsen en uitleg van de verschillende instelbare systemen verwijzen wij tevens naar de handleiding van de Omikron CallHelp 400TX en de Omikron CallHelp 400RX.

Aansluiten van Omikron CallHelp 400TX bedienpost en Omikron CallHelp 400TC interface.

Zet de bedienpost CallHelp400TX "uit". Sluit **uitsluitend** de bijgeleverde kabel aan op de Omikron CallHelp 400TC in de daarvoor bestemde modulaire aansluiting met kenmerk "main unit" op de achterzijde van de 400TC interface en de andere kant van de kabel op de zender/bedienpost Omikron CallHelp 400TX in de modulaire aansluiting met kenmerk "Tel/PC Box". Sluit hierna **uitsluitend** de bijgeleverde RS232 Kabel aan op de Omikron CallHelp 400TC in de daarvoor bestemde 9 polige DIN aansluiting met kenmerk "pc comm port" op de achterzijde van de 400TC interface en de andere kant van de kabel op een vrije seriële 9 polige DIN PC communicatie poort.

Raadpleeg altijd een bevoegd installateur / systeembeheerder voor de juiste wijze van aansluiten en het installeren van de software. Op de PC dient een vrije seriële communicatie poort aanwezig te zijn en Windows 95,98,2000, XP geïnstalleerd te zijn. De software configureert zich zelf naar de juiste seriële communicatie poort en maakt hiermee na opstarten verbinding.



personenzoeksystemen

- 1 -

Lees deze handleiding aandachtig voordat u het toestel aanzet. Voor alle vragen betreffende het gebruik en onderhoud van dit artikel, welke niet in deze handleiding behandeld zijn, dient u zich tot uw leverancier te wenden.